


CONTENU DU PACK



1 Pod FPS Tank 30K

1 batterie de 1000mAh rechargeable en USB-C
1 pod vide de 10ml en 0.6 ohm, capacité de 10ml


2 E-liquides fabriqués en France

2 bouteilles de 10ml avec sécurité enfant
Nicotine 20mg/ml
Saveurs : voir sur la boîte ou le produit

QUI EST FPS ?

La France est le grand pays de la vape avec des entreprises pionnières dont le savoir-faire est reconnu mondialement. FPS réunit des fabricants français d'e-liquide décidés à proposer une alternative de qualité aux puffs chinoises. Découvrez qui est le fabricant de l'e-liquide que vous vapotez directement sur l'emballage de votre produit. Retrouvez des eliquides et des pods de remplacement sur notre site : www.fpsvape.com ou chez votre revendeur préféré.

Adresse du fabricant et service après-vente : voir emballage



FPS®
FRENCH POD SYSTEM
TANK
30K


MANUEL D'UTILISATION

FPS® **TANK**
FRENCH POD SYSTEM

Merci pour votre achat !

Merci pour votre achat ! Avec FPS, vous avez fait le choix d'une vape écologique accompagnée d'e-liquide fabriqué en France bénéficiant des meilleures garanties de qualité.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



- ① Retirez l'équipement du sachet.
- ② Retirez la cartouche du pod system.
- ③ Enlevez le capuchon en silicone.
- ④ Remplissez avec le liquide.
- ⑤ Remettez le capuchon en place.
- ⑥ Enlevez l'autocollant sous la cartouche.
- ⑦ Remettez la cartouche sur la batterie.
- ⑧ Enlevez l'autocollant inférieur.

Attendez une minute pour que le liquide imprègne bien la résistance. Ensuite, vous pouvez vapoter !

FONCTIONNEMENT

Activation de l'animation lumineuse

Prenez 5 bouffées rapides et successives pour activer ou désactiver l'animation lumineuse. Cela n'a aucun impact sur l'autonomie de la batterie.

Remplacement de la cartouche

Après 3 remplissages complets du pod, nous vous recommandons de remplacer la cartouche par une neuve.

La batterie, quant à elle, peut être conservée et réutilisée.

Signification des voyants lumineux

- Cliquettement multicolore ou éteint : Batterie pleine.
- Rouge pendant l'inhalation : Batterie faible, recharge nécessaire.
- Bleu lors de la charge : Batterie en cours de chargement.
- Vert lors de la charge : Batterie complètement rechargeée.
- 5 bouffées rapides : Activation/désactivation de l'animation lumineuse.

Remarques importantes

Le Pod FPS Tank 30K est livré sans câble de charge USB-C. Il est toutefois compatible avec tous les câbles USB-C standards. Veillez à ne pas le recharger avec un chargeur rapide trop puissant comme celui de vos smartphones.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Interdit aux mineurs : Ce produit est strictement interdit à la vente et à l'utilisation par les personnes de moins de 18 ans.

Le vapotage de produits nicotinés est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu'aux personnes souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires. En cas de doute, consultez un professionnel de santé.

Changez fréquemment la cartouche (pod) : 3 remplissages complets recommandés avant remplacement car la résistance et le coton finissent par s'user et la qualité de la vape diminue nettement.

Recyclage des pods et e-liquides : les pods vides ou usagés ainsi que les bouteilles d'e-liquide ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Ils doivent être déposés dans des points de collecte spécifiques pour les déchets chimiques ou les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ou dans une poubelle adaptée aux déchets non recyclables si aucune autre option n'est disponible.

Recyclage des batteries : La batterie est un composant électronique qui doit être recyclé. Ne la jetez jamais à la poubelle. Déposez-la dans un point de collecte dédié aux piles et accumulateurs ou aux équipements électroniques.

Stockage : Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Conservez-le dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.